



## Wartung in AUS

Wenn kein Inspektionsintervall festgelegt ist, erscheint auf dem LCD-Display die Anzeige „Service in AUS“.

## **i** Informationen

Unter den folgenden Bedingungen stimmt die angezeigte Laufleistung/Zeitspanne möglicherweise nicht:

- Das Batteriekabel wird abgeklemmt.
- Der Sicherungsschalter wird deaktiviert.
- Die Batterie wird entladen.

## Warnmeldungen

Unter den folgenden Bedingungen erscheinen mehrere Sekunden lang Warnmeldungen im Info-Modus.

- Waschflüssigkeit auffüllen (ausstattungsabhängig)
- Fehlfunktion Warnsystem „Toter Winkel“
- Fehlfunktion Spurhalteassistent (LKAS)
- Reifendrucküberwachungssystem (TPMS, ausstattungsabhängig)
- Service-Erinnerung etc.