

Entfernen der Fußraumverkleidungen

Benötigtes Werkzeug: Demontage für Verkleidungen

Kreuzschlitzschraubenzieher

So als erstes müsst ihr immer die Türdichtungen da lösen wo ihr ein Teil entfernen wollt denn diese hält die Verkleidung auch fest, oder so gesagt es hält sich gegenseitig fest.

Die Einstiegsanten sind alle 4 nur gerastet einfach nach oben hebeln



Die Abdeckung zwischen den 2 Türen ist auch nur gerastet und kann seitlich und von unten herausgezogen werden



Die Abdeckung beim Entriegelungshebel für die Motorhaube und die auf der Beifahrerseite sind ebenfalls nur gerastet.

Auf der Fahrerseite als erstes den Hebel für Motorhaube entfernen und dann die Abdeckung von unten vorsichtig herausziehen dann geht die Nase auch nicht kaputt (Bei mir ist es 2mal gut gegangen)

