

## 2016 > Motor > D 2.0 TCI-R > Rückhaltesystem > Gurtstraffer > GURTSTRAFFER (BPT) > German ▼ Beschreibung und Bedienung

### BESCHREIBUNG

Die Gurtstraffer (BPT) befinden sich in den B-Säulen (links und rechts). Wenn ein Fahrzeug einen Unfall mit einem Frontalaufprall bestimmter Stärke hat, hilft der Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer dabei, die Schwere der Verletzungen von Passagieren auf dem Vordersitz zu verringern, indem der Sicherheitsgurt gestrafft wird. Dadurch wird verhindert, daß die vorne sitzenden Personen bei einem Aufprall nach vorne geschleudert werden und auf das Lenkrad bzw. die Instrumententafel schlagen.

(Der Gurtstraffer kann bei seitlichen Kollisionen aktiviert werden, wenn das Fahrzeug über einen Seitenairbag oder einen Kopfairbag verfügt.)

#### **⚠ VORSICHT**

Niemals den Widerstand eines Gurtstraffers direkt messen, auch nicht mit spezifiziertem Prüfgerät. Wenn der Stromkreis-Widerstand mit einem Messgerät geprüft wird, kann es zur unbeabsichtigten Auslösung des Gurtstraffers kommen, was zu schweren Verletzungen führen kann.