

## **PIN-CODE-EINGABE TÜR ENTSPPERREN**

### **So entriegeln Sie die Tür, ohne einen Smartkey zu besitzen**

Nutzen Sie die folgende Funktion, wenn Sie vergessen haben, Ihren Smartkey mitzubringen, oder wenn der Schlüsselanhänger/Smartkey nicht mehr vorhanden ist im Fahrzeug verschlossen:

☑ **Drücken Sie den Auslöseknopf am Türverschluss länger als fünf Sekunden.**

☑ **Die Warnblinkanlage blinkt dreimal und die Hupe ertönt zweimal.**

**Anschließend können Sie den PIN-Code eingeben.**

**1. Geben Sie die erste Zahl ein, indem Sie die Auslösetaste drücken. Die Warnblinkanlage blinkt einmal und die Hupe ertönt einmal.**

**2. Geben Sie die zweite Zahl ein, indem Sie die Auslösetaste drücken. Die Warnblinkanlage blinkt einmal und die Hupe ertönt einmal.**

**3. Geben Sie die dritte Zahl ein, indem Sie die Auslösetaste drücken. Die Warnblinkanlage blinkt einmal und die Hupe ertönt einmal.**

**4. Geben Sie die 4. Zahl ein, indem Sie die Auslösetaste drücken. Die Warnblinkanlage blinkt einmal und die Hupe ertönt einmal.**

**Hinweis: Bei ungültigem PIN-Code werden die Türen nicht entriegelt. Versuchen Sie es noch einmal von Anfang an.**

**Hinweis: Der Standard-PIN-Code ist 1111. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren PIN-Code nach der Installation von MYKEY einzurichten. Der Hersteller von MYKEY haftet nicht für Verlust, Beschädigung oder Diebstahl des oder aus dem Fahrzeug, wenn Sie es versäumen, Änderungen vorzunehmen**

**Ändern Sie den PIN-Code in einen anderen Code Ihrer Wahl als den Standardcode.**

## **PIN-CODE-EINGABE TÜR ENTSPPERREN**

### **(Einstellen der PIN-Codenummer)**

**So entriegeln Sie die Tür, ohne einen Smartkey zu besitzen**

## **Beim Einstellen des PIN-Codes muss die Fahrertür geöffnet sein und der Startknopf muss sich in der Position „ACC“ befinden**

Der Fahrer kann durch Drücken der Auslösetaste am Türschloss einen bis zu vierstelligen PIN-Code von 1 bis 9 eingeben.

☒ Öffnen Sie die Tür und legen Sie den Schlüsselanhänger/Smartkey in das Fahrzeug.

☒ Geben Sie den vierstelligen Code ein, indem Sie für jede Nummer die Auslösetaste drücken. Wenn Sie beispielsweise eine 9 eingeben möchten, drücken Sie den Auslöser 9 Mal drücken.

☒ Auslösetaste bei geöffneter Tür länger als fünf Sekunden drücken. Die Warnblinkanlage blinkt dreimal und die Hupe ertönt zweimal. Geben Sie anschließend sofort die PIN-Codenummern ein.

1. Geben Sie den ersten PIN-Code ein. Die Warnblinkanlage blinkt einmal und das Warnsignal ertönt einmal.

2. Geben Sie den zweiten PIN-Code ein. Die Warnblinkanlage blinkt einmal und das Warnsignal ertönt einmal

3. Geben Sie den dritten PIN-Code ein. Die Warnblinkanlage blinkt einmal und das Warnsignal ertönt einmal

4. Geben Sie den 4. PIN-Code ein, die Warnblinkanlage blinkt einmal und das Warnsignal ertönt einmal

**Überprüfen Sie, ob Ihr PIN-Code korrekt eingegeben wurde, indem Sie die Türen ver- und entriegeln. Wenn Sie Ihre eingegeben haben PIN-Code falsch, bitte versuchen Sie es noch einmal von vorne.**

**\*\*\* Geben Sie Ihren PIN-Code niemals bei geschlossener Tür ein, da diese während des Vorgangs möglicherweise durch das ursprüngliche Sicherheitssystem des Fahrzeugs gesperrt wird.**