Entfernen der Verkleidung unter dem Handschuhfach.

Drücken Sie die drei Stifte zusammen und ziehen Sie es nach unten.





Suchen und trennen Sie nun zwei Stecker vom Smart-Key-Modul

(Blau und weiß).



Verbinden Sie zwei nicht angeschlossene Stecker mit dem MyKey Premium T-Kabelbaum (passen Sie die Farben an).

Verbinden Sie nun die anderen beiden Anschlüsse des MyKey Premium T-Kabelbaums wieder mit dem SmartKey-Modul.



DIP-Schalter einrichten:

Rote Seite 1 oben, 2,3,4 unten Schwarze Seite 1 unten, 2,3,4 oben.



Verbinden Sie die 2 weißen Anschlüsse am T-Anschluss mit dem MyKey Premium-Modul und schließen Sie zuletzt den 6-poligen Stromanschluss an.

Test: Starten Sie Ihr Auto aus der Ferne, indem Sie die Sperrtaste zweimal im Abstand von 1 Sekunde drücken.



Verstauen Sie das MyKey Premium-Modul hinter der Blende und schließen Sie es.

JETZT GENIESSEN SIE IHRE NEUEN MODS.