



- PL Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu
- EN Filter is placed inside the car
- ES Фильтр находится внутри автомобиля
- FR Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule
- DE Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeugs



- PL Filtr znajduje się w miejscu pokazanym na zdjęciu
- EN Location of the filter is shown in the picture
- ES Фильтр находится в месте, изображенном на рисунке
- FR Le filtre se trouve dans l'endroit présenté sur la photo
- DE Der Einbauort des Filters ist auf dem Bild dargestellt



- PL Otworzyć komorę filtra
- EN Open the filter chamber
- ES Открыть камеру фильтра
- FR Ouvrir le compartiment du filtre
- DE Den Filterteil öffnen



- PL Ostrożnie usuwać zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- ES Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем амонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- FR Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse
- DE Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen