
BESCHREIBUNG

Die NotfallsicherungsVorrichtung (EFD) kann nach einer Kollision gleichzeitig als Gurtstraffer fungieren, wenn die Auslösebedingungen erfüllt sind. Diese Hilfsausrüstung verhindert, dass Fahrer und Beifahrer zur Seite geschleudert werden, indem der Sicherheitsgurt während einer Kollision zur Verankerung hin gezogen wird. Sie befindet sich in der Nähe der Verankerung an Fahrer- und Beifahrersitz und mit zwei Kabeln angeschlossen.

 VORSICHT

Niemals den Widerstand des Gurtbeschlagstraffers direkt messen, der Strom des Messgeräts kann zu einem unbeabsichtigten Zünden des Airbags führen.