

G040100APA

STANDARD-WARTUNGSPLAN - BENZINMOTOR

WARTUNGS- INTERVALLE	Anzahl der Monate oder Fahrstrecke, je nachdem was zuerst eintritt								
	Monate	12	24	36	48	60	72	84	96
	Meilen x 1000	10	22.5	35	47.5	60	72.5	85	97.5
WARTUNGSPPOSITION	km x 1000	15	35	55	75	95	115	135	155
Antriebsriemen *1		I	I	I	I	I	I	I	I
Motorenöl und Ölfilter *2		R	R	R	R	R	R	R	R
Luftfiltereinsatz		I	R	I	R	I	R	I	R
Zündkerzen			R		R		R		R
Ventilspiele *4		1,4L/1,6L	Überprüfen alle 95.000 km (60.000 Meilen) oder 48 Monate *3						

I : Überprüfen und, wenn nötig, einstellen, korrigieren, reinigen oder ersetzen.

R : Ersetzen oder wechseln

*1 : Antriebsriemen vom Generator, der Servolenkung und der Klimaanlage (ausstattungsabhängig) prüfen und bei Bedarf spannen oder ersetzen.

*2 : Motorölstand alle 500 km sowie vor Antritt längerer Fahrten prüfen und dabei auf Undichtigkeiten achten.

*3 : Kann auf Wunsch auch im Rahmen anderer Wartungsarbeiten vor Ablauf des Intervalls ersetzt werden.

*4 : Auf übermäßigen Verschleiß überprüfen und/oder Motorenvibration und bei Bedarf einstellen.