

Stecker A


1	rot	Lautsprecher links hinten +
2	weiß	Lautsprecher links vorne +
3	gelb	Lautsprecher rechts vorne +
4	grün	Lautsprecher rechts hinten +
7	weiß/orange	ALT „L“ -
8	gelb	Beleuchtung +
9	grün/orange	Rückwärtsgang
10	blau	Lautsprecher links hinten -
11	braun	Lautsprecher links vorne -
12	schwarz	Lautsprecher rechts vorne -
13	orange	Lautsprecher rechts hinten -
14	orange	Zünd. Plus ON und Start (F25)
15	---	---
16	gelb/schwarz	Türschalter
17	orange/schwarz	Beleuchtung -
18	rosa	Analogradio Antenne B+ (12V)
19	---	---
20	---	---
21	---	---
22	---	---
23	---	---
24	---	---

Stecker B

---	---
---	---
grün/orange	Handbremse
weiß/schwarz	Lenkradfernbedienung +
grün	AUX Video
grün	AUX IN rechts
schwarz/orange	AUX Masse
weiß	Mikrofon +
rosa	Dauerplus (F29)
---	---
---	---
gelb/schwarz	Auto-Licht
braun/orange	Automatik "P"
braun	Geschwindigkeit
rosa	Lenkradfernbedienung -
grün/orange	Zünd. Plus ON und ACC (F42)
schwarz/orange	AUX Video Masse
gelb	AUX ON
weiß	AUX IN links
grün	Mikrofon -
schwarz	Masse
schwarz	Masse


Stecker C

---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
schwarz/orange	Masse
schwarz	Video -
rot	Video +
blau/schwarz	Kamera +



Steckverbinder A

Steckverbinder B



Steckverbinder C