





BAUTEILE-ÜBERSICHT

[RADIO/CD/MP3]



Steckverbinder A






Steckverbinder B


BELEGUNG DER STECKERKLEMMEN

Nr.	STECKER A	STECKER B
1	Lautsprecher hinten links (+)	-
2	Lautsprecher vorne links (+)	-
3	Lautsprecher vorne rechts (+)	-
4	Lautsprecher hinten rechts (+)	Lenkrad-Fernbedienung
5	-	-
6	-	USB D (-)
7	-	USB/iPod VDD

8	Beleuchtung (-)	AUX R IN
9	Sperre (IA-Option)	AUX MASSE
10	Lautsprecher hinten links (+)	Mikrofon (-) B/T
11	Lautsprecher vorne links (+)	ACC
12	Lautsprecher vorne rechts (+)	B.
13	Lautsprecher hinten rechts (+)	-
14	-	-
15	-	-
16	-	GESCHWINDIGKEIT
17	Beleuchtung (-)	MASSE FERNBED
18	FERNBEDIENUNG/ANTENNE	USB D (-)
19		USB/IPOD_GND
20		AUX_Detect
21		AUX L IN
22		Mikrofon (-) B/T
23		-
24		Masse



Steckverbinder A



Steckverbinder B

BELEGUNG DER STECKERKLEMMEN

Nr.	STECKER A	STECKER B
1	Lautsprecher hinten links (+)	-
2	Lautsprecher vorne links (+)	-
3	Lautsprecher vorne rechts (+)	-
4	Lautsprecher hinten rechts (+)	Lenkrad-Fernbedienung
5	-	-
6	-	USB D (-)
7	-	USB/iPod VDD
8	Beleuchtung (-)	AUX R IN
9	Sperre (IA-Option)	AUX MASSE

10	Lautsprecher hinten links (+)	Mikrofon (-) B/T
11	Lautsprecher vorne links (+)	ACC
12	Lautsprecher vorne rechts (+)	B.
13	Lautsprecher hinten rechts (+)	-
14	-	-
15	-	-
16	-	GESCHWINDIGKEIT
17	Beleuchtung (-)	MASSE FERNBED
18	FERNBEDIENUNG/ANTENNE	USB D (-)
19		USB/IPOD_GND
20		AUX_Detect
21		AUX L IN
22		Mikrofon (-) B/T
23		-
24		Masse