

WARTUNGSCHECKLISTE

für Hyundai i40cw Typ VF mit Diesel-Motor ab Modelljahr 2011

alle 30000 km oder 1 mal im Jahr, je nachdem was zuerst eintritt

Kunde /	km-Stand: 17211	Modell: i40
Erstzulass	1058278	HU / AU:
		Auftragsnummer:

Zutreffender Intervall ankreuzen	km x 1000								Jahre
	30	60	90	120	150	180	210	240	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Signal- und Beleuchtungsanlage: Funktion prüfen, Scheinwerferhöhenverstellung überprüfen, Signalhorn Funktion prüfen	P	✓ P	P	P	P	P	P	P	
Klimaanlage: Funktion prüfen	P	✓ P	P	P	P	P	P	P	
Feststellbremse: Funktion prüfen	P	✓ P	P	P	P	P	P	P	
Scheibenwischwaschanlage: Wischblätter prüfen, Waschwasserstand kontrollieren. Einstellung der Waschlöcher prüfen	P	✓ P	P	P	P	P	P	P	
Fußbremse: Funktion und Pedalspiel prüfen, Bremssystem und Anschlüsse auf Dichtheit, Beschädigungen und Korrosion prüfen. Bremsflüssigkeitsstand prüfen. Bremscheiben und Bremsbeläge auf Verschleiß und Bremse auf Freigängigkeit prüfen.	P	✓ P	P	P	P	P	P	P	
Kraftstoffsystem: Schläuche, Leitungen, Anschlüsse und Tankverschluss auf Dichtheit und Beschädigung prüfen	P	✓ P	P	P	P	P	P	P	
Kraftstofffilter ersetzen	W	✓ W	W	W	W	W	W	W	
Kühlsystem: Schläuche und Leitungen auf Dichtheit und Beschädigung prüfen, Frostschutz prüfen	P	✓ P	P	P	P	P	P	P	
Batterie: Anschlüsse auf Korrosion und Festsitz prüfen, Batterietest	P	✓ P	P	P	P	P	P	P	
Luftfiltereinsatz prüfen / ersetzen und Luftfiltergehäuse reinigen	P	✓ W	P	W	P	W	P	W	
Staub- und Pollenfilter ersetzen	W	✓ W	W	W	W	W	W	W	
Kupplung: Kupplungsflüssigkeit wechseln		W		W		W		W	
Flachriemen: Zustand und Spannung prüfen, Spann- und Umlenkrolle prüfen			P	P	P	P	P	P	
Motor Kühlmittel wechseln, Frostschutz bis -35 C einfüllen, Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung	(nach 210000 km oder 10 Jahren, danach alle 30000 km oder alle 2 Jahre)								
Motoröl wechseln mit Ölfilter	W	✓ W	W	W	W	W	W	W	
Schaltgetriebeöl: Ölstand prüfen		P		P		P		P	
Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängungen und Verbindungen auf Festsitz prüfen	P	✓ P	P	P	P	P	P	P	
Lenkgetriebe: Schraubverbindungen auf Festsitz prüfen, Lenkmanschetten auf Beschädigungen prüfen, Spurlängengelenke: Spiel, Befestigung und Staubkappen prüfen	P	✓ P	P	P	P	P	P	P	
Achsenlenker: Festsitz der Schraubverbindungen, Zustand und Spiel der Lagerungen prüfen	P	✓ P	P	P	P	P	P	P	
Achs- und Stabilisatorgelenke auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen	P	✓ P	P	P	P	P	P	P	
Antriebswellen und Faltenbälge auf Beschädigungen prüfen	P	✓ P	P	P	P	P	P	P	
Bremssystem: Bremsflüssigkeit wechseln		W		W		W		W	
Bereifung: Zustand und Profiltiefe prüfen, Reifendruck kontrollieren (einschl. Notrad, falls vorhanden)	P	✓ P	P	P	P	P	P	P	
Radmuttern: Anzugsdrehmoment prüfen	P	✓ P	P	P	P	P	P	P	
Fehlerspeicher sämtlicher Systeme auslesen	P	✓ P	P	P	P	P	P	P	

P= prüfen, W= wechseln oder ersetzen. Fälligkeit Karosserie- und Unterbodenprüfung alle 2 Jahre beachten.

*Bemerkungen:	Datum: 29.11.14	Händlerstempel: 1135 Auto Sch... mbH Am Zimmerplatz 9 ... 41/61342 35452 Heuchelheim
	Unterschrift Mechaniker:	
	Unterschrift Meister / Endkontrolle:	

Mit der Unterschrift wird die ordnungsgemäße Ausführung der oben aufgeführten Arbeiten bestätigt.
Ersetzte Verschleißteile sind bis zur Fahrzeugübergabe aufzubewahren und auf Wunsch dem Kunden auszuhändigen.
Eine Probefahrt ist durchzuführen. Die Wartungs-Checkliste ist dem Kunden auszuhändigen.

Ausgabe 05/2012 ersetzt 08/2011