

## WARTUNGS-CHECKLISTE

km-Stand:

Kennzeichen:

## Hyundai i30 Typ GDH mit Diesel-Motor ab Modelljahr 2012

Wartungsintervall alle 15000 km oder 1 mal im Jahr, je nachdem was zuerst eintritt. Für eine Jahresfahrleistung bis 15.000 km

Modell:

Erstzulassung am:	Fahrgestellnummer:	HU / AU:	: Auftragsnummer:									
	•	Zutreffender Intervall ankreuzen		1		1		1	1		1	
		Zurenender intervali anniedzen	15	30	45	60	75	90	105	120	km x	1000
			1	2	3	4	5	6	7	8	Jahre	;
Signal- und Beleuchtungsanlag	ge: Funktion prüfen, Scheinwerfer	einstellung überprüfen			l		1	l	1	ı	i.O	*
Signalhorn Funktion prüfen			Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р		
Klimaanlage: Funktion prüfen			Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р		
Feststellbremse: Funktion und Hebelweg prüfen, je nach Ausstattung			Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р		
Scheibenwischwaschanlage : Wischblätter prüfen, Waschwasserstand kontrollieren. Einstellung der Waschdüsen prüfen			Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р		
Fußbremse: Funktion und Pedalspiel prüfen, Bremssystem und Anschlüsse auf Dichtheit, Beschädigungen und Korrosion prüfen. Bremsflüssigkeitsstand prüfen. Bremsscheiben und Bremsbeläge auf Verschleiß und Bremse auf Freigängigkeit prüfen.			Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р		
Kraftstoffsystem: Schläuche, Leitungen, Anschlüsse und Tankverschluss auf Dichtheit und Beschädigung prüfen			Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р		
Kraftstofffilter ersetzen				W		W		W		W		
Kühlsystem: Schläuche und Leitungen auf Dichtheit und Beschädigung prüfen, Frostschutz prüfen			Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р		
Batterie: Anschlüsse auf Korrosion und Festsitz prüfen, Batterietest			Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р		
Luftfiltereinsatz prüfen / ersetzen und Luftfiltergehäuse reinigen			Р	W	Р	W	Р	W	Р	W		
Staub- und Pollenfilter ersetzen				W		W		W		W		
Kupplung: Kupplungsflüssigkeit wechseln, je nach Ausstattung				W		W		W		W		
Flachriemen: Zustand und Spannung prüfen, Spann- und Umlenkrolle prüfen, Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung			(nach 90000 km oder 4 Jahren, danach alle 30000 km oder alle 2 Jahre)									
Motorkühlmittel wechseln, Frostschutz bis -35 C einfüllen, Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung			(nach 210000 km oder 10 Jahren, danach alle 30000 km oder alle 2 Jahre)									
Motoröl wechseln mit Ölfilter				W		W		W		W		
Schaltgetrieböl: Ölstand prüfen				Р		Р		Р		Р		
Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängungen und Verbindungen auf Festsitz prüfen			Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р		
Lenkgetriebe: Schraubverbindungen auf Festsitz prüfen, Lenkmanschetten auf Beschädigungen prüfen, Spurstangengelenke: Spiel, Befestigung und Staubkappen prüfen			Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р		
Achslenker: Festsitz der Schraubverbindungen, Zustand und Spiel der Lagerungen prüfen			Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р		
Achs- und Stabilisatorgelenke auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen			Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р		
Antriebswellen und Faltenbälge auf Beschädigungen prüfen			Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р		
Bremssystem: Bremsflüssigkeit wechseln				W		W		W		W		
Bereifung: Zustand und Profiltiefe prüfen, Reifendruck kontrollieren			Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р		
Radmuttern: Anzugsdrehmoment prüfen			Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р		
Fehlerspeicher sämtlicher Systeme auslesen			Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р		
P= prüfen, W= wechseln oder erse	tzen. Fälligkeit Karosserie- und Unterb	odenprüfung alle 2 Jahre beachten.			•		•	•	•	•		
*Bemerkungen:		Datum:			Händlerstempel:							
		Unterschrift Mechaniker:										
Unterschrift Meister / Endkontrolle:												
Mit der Unterschrift wird die ordnur	gsgemäße Ausführung der oben aufge	oführten Arheitan hestätist						Διιεπα	he 03/2	015 ers	otzt 05/	2013